
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK PRZENIEŚĆ DO POMIESZCZENIA 0.17
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK PRZENIEŚĆ DO POMIESZCZENIA 0.23
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK PRZENIEŚĆ DO POMIESZCZENIA 0.23
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK PRZENIEŚĆ DO POMIESZCZENIA 0.25
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK 20/600/1600 ZDEMONTOWAĆ
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK 20/600/1320 PRZENIEŚĆ DO POMIESZCZENIA 0.21
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK PRZENIEŚĆ DO POMIESZCZENIA 2.25
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK ZDEMONTOWAĆ
POMIESZCZENIE OGRZEWANE POWIETRZEM WENTYLACYJNYM
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK ZDEMONTOWAĆ
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK PRZENIEŚĆ DO POMIESZCZENIA -1.254
ZAMONTOWAĆ GRZEJNIK 20/600/1120 Z POMIESZCZENIA 0.01
ZAMONTOWAĆ GRZEJNIK 20/600/1400 Z POMIESZCZENIA 0.01
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK ZDEMONTOWAĆ ZASYPIĆ PODŁOGĘ DO GRZEJNIKA
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK PRZENIEŚĆ DO POMIESZCZENIA -1.25
Rysiak wymagane na wysokości 15cm od podłogi
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK 20/600/2200 ZDEMONTOWAĆ ZAMONTOWAĆ GRZEJNIK 20/600/1320 Z POMIESZCZENIA 0.05
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK 20/600/1800 ZDEMONTOWAĆ ZAMONTOWAĆ GRZEJNIK 20/600/1200 Z POMIESZCZENIA 0.23
ZAMONTOWAĆ GRZEJNIK 20/600/1400 Z POMIESZCZENIA 0.01
ISTNIEJĄCY GRZEJNIK 20/600/1200 PRZENIEŚĆ DO POMIESZCZENIA 0.22 ZAMONTOWAĆ GRZEJNIK 20/600/2000 Z POMIESZCZENIA 0.01
POMIESZCZENIE OGRZEWANE POWIETRZEM WENTYLACYJNYM
0.01 551W 24°
0.02 -0W -16°
0.03 340W 16°
0.04 -0W 16°
0.05 357W 16°
0.06 -W 16°
0.07 1469W 20°
0.08 -0W 16°
0.09 -267W 24°
0.10 -W 24°
0.11 -W 24°
0.12 -W 24°
0.13 -W 24°
0.14 -W 24°
0.15 2249W 24°
0.16 379W 24°
0.17 1126W 20°
0.18 2637W 20°
0.19 -400W 24°
0.20 219W 20°
0.21 940W 20°
0.22 -708W 20°
0.23 2661W 24°
0.24 -0W 16°
0.25 1014W 20°
0.26 -44W 20°
1.25 1863W 20°
2.25 1873W 20°
20/600 [1800]
20/600 [1600]
20/600 [1400]
20/600 [1200]
20/600 [1000]
20/600 [800]
30/600 [1600]
10/600 [600]
SCHODY DO GÓRY
SCHODY DO DOŁU
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA 1.35
KOMUNIKACJA 1.35
KOMUNIKACJA 1.35