



1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.
2. Instalacje wykonać przewodami opisanymi na schematach rozdzielnic.
3. Instalacje prowadzić na drabinkach lub korytach w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi oraz pod tynkiem.
4. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt szczelny.
5. Główne szyny uziemiające wykonać bednarką Fe/Zn 25x4mm pomalowaną w żółto-zielone pasy.
6. Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać przewodem typu LgY 6mm<sup>2</sup> za pośrednictwem lokalnych szyn uziemiających.
7. Zasilanie urządzeń technologicznych wykonać zgodnie z wytycznymi Dostawców.

Data	Skala rysunku	Nr arkusza
<b>2017-06-11</b>	<b>1:100</b>	<b>PW-EL-IE-00</b>

1. **STRENGTHS**

Data	Skala rysunku	Nr arkusza
<b>2017-06-11</b>	<b>1:100</b>	<b>PW-EL-IE-00</b>